

Optimate5
voltmatic

**Entretien
avancé pour
batteries 6/12 V**

TM-222



Sélection **Voltmatic**
6 V/12 V

Récupère les batteries 6 V/12 V
sulfatées et dégradées



BOÎTIER RÉSISTANT
AUX INTÉMPÉRIES avec
FIXATIONS MURALES

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1
Démarrage
basse tension
(1V) | 2
Sélection
CHARGE
Voltmatic | 3
RÉCUPÉRATION
Turbo | 4
RÉCUPÉRATION
par impulsions |
| 5
CHARGE
contrôlée | 6
OPTIMISATION | 7
TEST
(après la
charge) | 8
Entretien
OptiMate |

AMPÉRAGE DE CHARGE	4A @ 6V / 2.8A @ 12V
UTILISATION	INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE t°min: -20°C
RÉCUPÉRATION	Démarrage basse tension 1V + Récupération par désulfatation en 2 étapes
IDÉAL POUR	  8 - 120Ah
ACCESSOIRES DE CONNEXION INCLUS	