

Optimate2

TM-420

Entretien avancé de batterie 12 V



Contrôle intelligent de
la tension et du courant

Démarrage basse
tension (2V)



BOÎTIER RÉSISTANT
AUX INTEMPÉRIES avec
FIXATIONS MURALES

- | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1
Démarrage
basse tension
(2V) | 2
CHARGE
contrôlée | 3
OPTIMISATION | 4
Entretien
OptiMate |
|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

AMPÉRAGE DE CHARGE	0.8A	
UTILISATION	INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE	t°min: -20°C
RÉCUPÉRATION	Démarrage basse tension 2V	
IDÉAL POUR	  3 - 96Ah	
ACCESSOIRES DE CONNEXION INCLUS	