

12.8V 5A
10 PASOS **LITHIUM** 3-100Ah

Optimate LFP
lithium 4s 5A

El mejor cargador profesional de baterías LiFePO₄.

ampmatic safeT°

0.5V + ✓ BMS



TM-290

CARGADORES CON MODO DE RECUPERACIÓN

12V 4A 6 PASOS 15-192Ah

Optimate 5
start/stop

El cargador multifuncional con la mejor relación calidad-precio. Ideal para aplicaciones de ARRANQUE/PARO.

0.5V + ✓ X



TM-220

12V 5A 9 PASOS AGM GEL STD

Optimate 6
ampmatic

El cargador totalmente automático más avanzado del mundo

ampmatic

0.5V + ✓ X



TM-180

12V 10A 9 PASOS 3-400Ah

Optimate 7
ampmatic

El cargador totalmente automático con compensación de temperatura más avanzado del mundo

ampmatic

0.5V + ✓ X t°



TM-254

MULTIBANCO

12V 0.8A 7 PASOS 2 BANK 3-40Ah

Optimate 3
x2

El DOBLE banco más usado en los deportes de motor.

0.5V + ✓ X




TM-450

12V 0.8A 7 PASOS 4 BANK 3-40Ah

Optimate 3
x4

Recupera/carga/mantiene 4 x 12 V, conectado de forma independiente o en serie.

0.5V + ✓ X



TM-454

12.8V 0.8A 8 PASOS 4 BANK **LITHIUM** 2-30Ah

Optimate LFP
lithium 4s 0.8A

Ideal para los PROFESIONALES. Prepare y recupere las baterías LiFePO₄.

0.5V + ✓ X BMS



TM-484

CARGADORES AVANZADOS

12V 5A 9 PASOS 3-200Ah

Optimate 6
select

Seleccione 14,4/14,7 V. Suministro eléctrico de 13,6 V y 4 A.

ampmatic t°

0.5V + ✓ X



TM-190

12V 10A 9 PASOS 3-400Ah

Optimate 7
select

Seleccione 14,4/14,7 V, compensación de temperatura, suministro eléctrico de 13,6 V y 8 A.

ampmatic t°

0.5V + ✓ X



TM-250

12.8V 9.5A 10 PASOS **LITHIUM** 3-200Ah

Optimate LFP
lithium Select

Cargador PRO LiFePO₄ rápido

Select 4s 12.8V or 5s 16V

ampmatic safeT°

0.5V + ✓ X BMS



TM-270

TENSIÓN DOBLE, AVANZADO

6V 4A 8 PASOS 12V 2.8A 8-120Ah

Optimate 5
voltmatic

Cargue automáticamente baterías de 6 y 12 V.

voltmatic ampmatic

0.5V + ✓ X DEEP CYCLE



TM-222

12V 5A 8 PASOS 24V 2.5A 8-100Ah

Optimate 6
12V-24V

Seleccione 12 V/24 V, mantenimiento interactivo con compensación de temperatura.

ampmatic t°

0.5V + ✓ X



TM-194

12V 10A 8 PASOS 24V 5A 3-200Ah

Optimate 7
12-24V

Seleccione 12 V/24 V, mantenimiento interactivo con compensación de temperatura.

ampmatic t°

0.5V + ✓ X



TM-260

SIN CONEXION/SOLAR

12V 2A 6 PASOS 12.8V 2A Q4 2017 6-96Ah

Optimate
DC-DC 12V 12V 2A

Cargue y mantenga su batería con otra batería de 12 V.

Se ajusta automáticamente para las baterías de plomo-ácido o litio (LiFePO₄)

0.5V + ✓ X DEEP CYCLE ECO



TM-500

12V 6 PASOS From 2Ah

Optimate solar

La solución inteligente para el cuidado de baterías 24 horas al día, 7 días a la semana, que funciona con energía solar.

RECUPERACIÓN, CARGA Y MANTENIMIENTO.

CONTROL del estado de la batería que se muestra cada 3 segundos.

CARGANDO Luz roja PARPADEA Luz amarillo ILUMINARÁ

MANTENER Luz roja PARPADEA Luz verde ILUMINARÁ

MONITOR Luz verde PARPADEA cada 3 segundos

Placa de 10 W OptiMate Solar TM-522-1
Placa de 20 W OptiMate Solar TM-522-2
Placa de 40 W OptiMate Solar TM-523-4
Placa de 60 W OptiMate Solar TM-523-6
Placa de 80 W OptiMate Solar TM-523-8

0.5V + ✓ X DEEP CYCLE ECO






TM-522-1
TM-522-2
TM-523-4
TM-523-6
TM-523-8