

Optimate6 select

El cargador de baterías más avanzado del mundo para baterías de ciclo profundo y arranque de 12 V

Seleccione entre modos de carga de **14,4 V o 14,7 V**

Carga con compensación de la temperatura

Modo de servicio de suministro eléctrico - 13,6V 4A



TM-190

MALETÍN A PRUEBA DE SALPICADURAS con COLGADORES DE PARED
❄️ CABLE ARCTIC

1

Arranque de baja tensión (0,5V)

2

PRUEBA antes de la carga

3

Pulso de encendido

4

RECUPERACIÓN Turbo

5

RECUPERACIÓN Ampmatic Pulso

6

CARGA Ampmatic

7

OPTIMIZACIÓN Ampmatic

8

PRUEBA tras la carga

9

Mantenimiento de OptiMate

AMPERAJE DE CARGA

5A Ampmatic en 14.4 V / 14.7 V / 4A en 13.6 V

USO

INTERIOR / EXTERIOR ❄️ t°min: -40°C

RECUPERACIÓN

Arranque de baja tensión 0.5V +
RECUPERACIÓN Y PRUEBA de baja tensión en 2 pasos

PERFECTO PARA



ACCESORIOS DE CABLE

