

Optimate6 (12V/24V)

**El cargador de baterías
12V & 24V más
avanzado del mundo**

TM-194

**Seleccione entre modos:
12V 5A / 24V 2.5A**

Carga con compensación de la temperatura

Ampmatic: se adapta a cualquier tamaño de batería

¡SEGURIDAD! La tensión seleccionada debe coincidir con la batería.



MALETÍN A PRUEBA DE SALPICADURAS
con COLGADORES DE PARED
❄️ CABLE ARCTIC

1

Selecciona
tensión >
Arranque de
baja tensión

2

Protección
automático

3

PRUEBA antes
de la carga

4

RECUPERACIÓN
Ampmatic
Pulso

5

CARGA
Ampmatic

6

OPTIMIZACIÓN
Ampmatic

7

PRUEBA
tras la carga

8

Mantenimiento
inteligente
de OptiMate

AMPERAJE DE CARGA

5A en 12 V / 2.5A en 24 V Ampmatic

USO

INTERIOR / EXTERIOR ❄️ t°min: -40°C

RECUPERACIÓN

**Arranque de baja tensión 0.5V +
RECUPERACIÓN Y PRUEBA de baja tensión en 1 pasos**

PERFECTO PARA



3 - 200Ah (12V) / 1-100Ah (24V)

**ACCESORIOS
DE CABLE**

