

**Optimate5**  
voltmatic

**Manutenzione avanzata  
delle batterie da 6/12V**

**TM-222**

Selezione **Voltmatic** 6V/12V

Recupera le batterie da 6V/12V  
solfatate e trascurate



CUSTODIA RESISTENTE ALLE INTEMPERIE con  
OCCHIELLI DI MONTAGGIO A PARETE

**1**

Accensione  
a bassa  
tensione (1V)

**2**

**Voltmatic**  
Selezione di  
CARICA

**3**

RECUPERO  
Turbo

**4**

RECUPERO  
Impulsi

**5**

CARICA  
controllata

**6**

OTTIMIZZA-  
ZIONE

**7**

TEST dopo  
la carica

**8**

OptiMate  
manutenzione

**CORRENTE DI CARICA**

**4A @ 6V / 2.8A @ 12V**

**USO**

**INTERIORE/ESTERIORE**

**t°min: -20°C**

**RECUPERO**

Attivazione a bassa tensione 1V + Recupero per desolfatazione a 2 fasi

**IDEALE PER**



**ACCESSORI PER  
CONNESSIONI**

