

## Optimate2

### TM-420

### Fortschrittliche 12V-Batteriewartung

Intelligente Spannungs-  
und Stromkontrolle

Ladet sehr tief entladene  
Batterien (2V)



1

Start mit  
niedriger  
Spannung (2V)

2

Kontrollierte  
LADUNG

3

OPTIMIEREN

4

OptiMate  
Wartung

LADESTROM	0.8A	
VERWENDUNG	IN RÄUMEN/IM FREIEN	t°min: -20°C
RETTEN	Start mit niedriger Spannung 2V	
IDEAL FÜR	  <b>3 - 96Ah</b>	
MITGELIEFERTES KABELZUBEHÖR		