



**12.8V 5A**  
10 STAPPEN **LITHIUM** 3-100Ah

**Optimate LFP**  
lithium 4s 5A

Uitme LiFePO  
professionele  
acculader

**ampmatic safeT°**



TM-290

0.5V + ✓ BMS

**ACCUREDDENDE LADERS**

**12V 4A**  
6 STAPPEN 15-192Ah

**Optimate 5**  
start/stop

Veelzijdige lader  
met de beste prijs-  
kwaliteitverhouding!  
Ideaal voor start-  
stoptoepassingen



TM-220

0.5V + ✓

**12V 5A**  
9 STAPPEN AGM GEL STD

**Optimate 6**  
ampmatic

's Werelds meest  
geavanceerde volledig  
automatische lader



TM-180

0.5V + ✓

**12V 10A**  
9 STAPPEN 3-400Ah

**Optimate 7**  
ampmatic

's Werelds meest  
geavanceerde volledig  
automatische lader, met  
temperatuurcompensatie



TM-254

0.5V + ✓ t°

**MULTIBANK LADERS**

**12V 0.8A**  
7 STAPPEN 2 BANK 3-40Ah

**Optimate 3**  
x2 DUAL BANK

Meest  
vertrouwde  
2x12V bank  
lader  
in de racesport




TM-450

0.5V + ✓

**12V 0.8A**  
7 STAPPEN 4 BANK 3-40Ah

**Optimate 3**  
x4 QUAD BANK

Recupereren-laden-  
onderhouden 4 x  
12 V, apart of in serie  
geschakeld



TM-454

0.5V + ✓

**12.8V 0.8A**  
8 STAPPEN 4 BANK **LITHIUM** 2-30Ah

**Optimate LFP**  
lithium 4s 0.8A x4 QUAD BANK

Ideaal voor DEALERS,  
LiFePO4-accu's  
voorbereiden/  
recupereren!



TM-484

0.5V + ✓ BMS

**GEAVANCEERDE LADERS**

**12V 5A**  
9 STAPPEN 3-200Ah

**Optimate 6**  
select

14,4 V/14,7 V  
selecteren.  
13,6V-/4A-powersupply



TM-190

0.5V + ✓

**12V 10A**  
9 STAPPEN 3-400Ah

**Optimate 7**  
select

14,4 V/14,7 V selecteren,  
temperatuurcompensatie.  
13,6V-/8A-powersupply



TM-250

0.5V + ✓

**12.8V 9.5A**  
10 STAPPEN **LITHIUM** 3-200Ah

**Optimate LFP**  
lithium Select

Snelle PROFESSIONELE  
LiFePO4-lader,

Selecteren 4s 12.8V  
of 5s 16V



TM-270

0.5V + ✓ BMS

**DUBBELE SPANNING**

**6V 4A**  
8 STAPPEN 12V 2.8A 8-120Ah

**Optimate 5**  
voltmatic

6V- en 12V-accu's  
automatisch laden



TM-222

0.5V + ✓ DEEP CYCLE

**12V 5A**  
8 STAPPEN 24V 2.5A 8-100Ah

**Optimate 6**  
12V-24V

12 V/24 V selecteren,  
temperatuurcompensatie,  
interactief onderhoud



TM-194

0.5V + ✓

**12V 10A**  
8 STAPPEN 24V 5A 3-200Ah

**Optimate 7**  
12-24V

12 V/24 V selecteren,  
temperatuurcompensatie,  
interactief onderhoud



TM-260

0.5V + ✓

**OFF-GRID/ZONNE-ENERGIE**

**12V 2A**  
6 STAPPEN 12.8V 2A 6-96Ah

**Optimate**  
DC-DC 12V 2A

Laden en onderhouden  
van uw accu via een  
andere 12V-accu!



TM-500

Q4 2017

0.5V + ✓ DEEP CYCLE ECO

**12V**  
6 STAPPEN **Optimate solar** From 2Ah

Slimme oplossing voor  
accuonderhoud de klok  
rond op zonne-energie!

RECUPEREREN, LADEN  
EN ONDERHOUDEN

MONITOR: accustatus  
wordt elke drie  
seconden getoond

LADEN  
Rode LED knippert,  
Gele LED AAN

ONDERHOUDEN  
Rode LED knippert,  
groene LED AAN

MONITOREN  
Groene LED knippert  
elke 3 seconden.





OptiMate Solar 10W paneel TM-522-1  
OptiMate Solar 20W paneel TM-522-2  
OptiMate Solar 40W paneel TM-523-4  
OptiMate Solar 60W paneel TM-523-6  
OptiMate Solar 80W paneel TM-523-8

0.5V + ✓ DEEP CYCLE ECO