

Optimate6

(12V-24V)

Das fortschrittlichste Batterieladegerät für 12V/24V Batterien

12V 5A / 24V 2.5A Modus wählen

Ladung mit Temperaturkompensation

Ampmatic: passt sich an jede Batteriegröße an

SICHER! Ausgewählte Spannung muss mit der Batteriespannung übereinstimmen.



TM-194

WITTERUNGSBESTÄNDIGES
GEHÄUSE mit WANDHALTERUNG
❄️ 'ARCTIC' KABEL

1

Spannung
Auswahl > Start
mit niedriger
Spannung

2

Automatischen
Schutz

3

TEST vor
dem Laden

4

Ampmatic
Impuls-
RETTUNG

5

Ampmatic
LADUNG

6

Ampmatic
OPTIMIEREN

7

TEST nach
dem Laden

8

SMART
OptiMate
Wartung

LADESTROM	5A @ 12V / 2.5A @ 24V Ampmatic
VERWENDUNG	IN RÄUMEN/IM FREIEN ❄️ t°min: -40°C
RETTEN	Start mit niedriger Spannung 0.5V (12V) + 1-stufige Desulfatierungsrettung
IDEAL FÜR	  3 - 200Ah (12V) / 1-100Ah (24V)
MITGELIEFERTES KABELZUBEHÖR	