

Optimate6

12V-24V

Il caricabatterie (12V & 24V) più avanzato al mondo

TM-194



Tappa 12V 5A / 24V 2.5A selezionabili

Carica con temperatura compensata

Ampmatic : si adatta a batterie di tutte le dimensioni

SICURO! La tensione selezionata deve corrispondere a quella della batteria.

CUSTODIA RESISTENTE ALLE INTEMPERIE con OCCHIELLI DI MONTAGGIO A PARETE

❄️ CAVO "ARTIC" resistente alle bassissime temperature

1

Selezione della tensione

2

Protezione automatica

3

TEST prima della CARICA

4

Ampmatic
RECUPERO
Impulsi

5

Ampmatic
CARICA

6



Ampmatic
OTTIMIZZAZIONE

7

TEST dopo la CARICA

8

SMART
OptiMate
manutenzione

CORRENTE DI CARICA	5A @ 12V / 2.5A @ 24V Ampmatic
USO	INTERIORE/ESTERIORE ❄️ t°min: -40°C
RECUPERO	Attivazione a bassa tensione 0.5V (12V) + Recupero per desolfatazione a 1 fasi
IDEALE PER	  3 - 200Ah (12V) / 1 - 100Ah (24V)
ACCESSORI PER CONNESSIONI	