

Optimate
lithium

**LFP
Select**

Chargeur de batterie professionnel LiFePO₄ haut de gamme pour les batteries 12.8V et 16V

TM-270



Réinitialisation automatique du BMS de la batterie

Maintenance longue durée pour Lithium

Safe T° de -20 °C à 45 °C

Ampmatic: s'adapte à toute taille de batterie



MALETÍN A PRUEBA DE SALPICADURAS
con COLGADORES DE PARED
❄️ CABLE ARCTIC

1

Arranque de baja tensión (0.5V)

2

PRUEBA antes de la carga

3

Comprobación de temperatura

4

RECUPERACIÓN en caso de tensión ultrabaja

5

TENSIÓN BAJA RECUPERACIÓN / supervisión de las células

6

PRUEBA - daño en las células

7

CARGA de equilibrio de células

8



OPTIMIZACIÓN

9

PRUEBA tras la carga

10

Mantenimiento de OptiMate

AMPÉRAGE DE CHARGE	9.5A@ 12.8V / 7.5A @ 16V Ampmatic
UTILISATION	INTERIOR / EXTERIOR ❄️ t°min: -40°C
RÉCUPÉRATION	Arranque de baja tensión 0.5V + RECUPERACIÓN Y PRUEBA de baja tensión en 3 pasos
IDÉAL POUR	  Jusque 200A
ACCESORIOS DE CABLE	