

Optimate7
ampmatic

**The world's most advanced
fully automatic charger,
with T° compensation**

TM-254

Ottimizzate la potenza e la
durata della batteria

Caricate a qualsiasi temperatura

Recuperate le batterie fuori uso

Alimentazione cc per
assistenza veicolo



CUSTODIA RESISTENTE ALLE INTEMPERIE
con OCCHIELLI DI MONTAGGIO A PARETE
❄️ CAVO "ARTIC" resistente alle
bassissime temperature

1
Accensione
a bassa
tensione (0.5V)

2
'Risveglio'
a impulsi

3
TEST prima
della carica

4
RECUPERO
Turbo


5
RECUPERO
Impulsi

6
CARICARE

7
OTTIMIZZA-
ZIONE

8
TEST dopo
la carica

9
OptiMate
manutenzione

CORRENTE DI CARICA	10A
USO	INTERIORE/ESTERIORE ❄️ t°min: -40°C
RECUPERO	Attivazione a bassa tensione 0.5V + Recupero per desolfatazione a 2 fasi
IDEALE PER	 DEEP CYCLE EFB AGM STD GEL 3 - 400Ah
ACCESSORI PER CONNESSIONI	